



BOUTEILLE LAVE-YEUX D'URGENCE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1- Enlevez la bouteille du support
- 2- Ouvrez le couvercle de la bouteille lave yeux
- 3- Appuyez doucement la tasse lave yeux contre le globe oculaire et, maintenant l'oeil ouvert, mouillez le abondamment en appuyant de façon répétée sur les parois de la bouteille lave yeux.

DEMANDEZ UNE ATTENTION MEDICALE IMMEDIATEMENT

epitécnica[®]

Protección Humana



ATTENTION: AVANT D'UTILISER

Remplir la bouteille lqve yeux avec la solution qui se trouve dans le flacon stérile joint.

Utiliser un flacon par bouteille stérile.